## **取付説明書 ALFA147** チャージスピード ボンネット 前期用



チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 無

車体側から伸びているウインドウォッシャーのホースを取り外し、純正ボンネットを取外して下さい。



ボンネットダンパーを左右共取外し保管して下さい。 樹脂製のボンネットの為 ボンネットの浮き上がり防止の為に取外します。



ボンネットからエンブレムを取外して下さい。 エンブレムは裏側からボルト2本と両面テープで固定されています。 エンブレムをボンネットに純正のボルトを使用して固定して下さい。 エンブレムの裏側、エンブレムのブラケットの写真です。



ウインドウオッシャーのホースラインをボンネットから取外して下さい。 ウインドウォッシャーノズル穴はボンネットの裏側に罫書きが有りますのでドリル、ヤスリ等を 使用して穴を開けて下さい。

ウインドウォッシャーノズルをボンネットに取付けます。

ボンネットを純正のボルトを使用して固定します。

ウインドウォッシャーノズルとウインドウォッシャーホースを接続します。 全体のバランスを見ながらヒンジ部の固定位置やストライカーの位置を調整して下さい。