

リアディフューザー with ボトムライン

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品 ボルトナットセット 6×20 4セット □

純正リアアンダーを取外します。
ディフューザー上部を純正バンパーの点線部分に差込固定します。
製品の凸形状の部分で純正のバンパーに差込みます。純正と同じ要領で固定します。



マフラー出口下側よりの純正のクリップにてリアディフューザーをバンパーに左右1箇所ずつ、計2箇所、固定します。
車両左側 下部からの取付写真です。
純正クリップ



付属のボルトナット(6×20)にてリアディフューザーをバンパー下部に左右2箇所ずつ、計4箇所、固定します。作業はタイヤハウス内からになります。全体のバランスを調節しながら、確実に固定して下さい。

ボルトナット



サイド下部は純正のクリップにてリアディフューザーをアンダーカバーに左右3箇所ずつ、計6箇所、固定します。

車両左側 下部からの取付写真です。



ディフューザーリアーを4箇所純正クリップにて純正アンダーカバーへ固定します。



取り付けが完了しましたらボルトナットの締め忘れが無いが最終確認を行って下さい。