



フロントグリル

チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
 取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。  
 確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。  
 商品を塗装、加工、装着固定する前に必ず商品の仮合わせを行って下さい。  
 作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

付属部品	タッピングビス	4 × 16	6本	<input type="checkbox"/>
	ワッシャー	M6	2枚	<input type="checkbox"/>

フロントグリルに取付しているアルミニネットを取外して下さい。  
 アルミニネットには表裏が有ります、取付けられている表裏を覚えておいて下さい。  
 後で取付ける時に必要になります。  
 純正バンパーを取外し、純正フロントグリルを取外して下さい。商品を仮合わせして下さい。  
 バンパーの中側より上部4箇所はタッピングビス(4 × 16)にて固定して下さい。



下部はタッピングビスにワッシャーを使用して、2箇所固定して下さい。



フロントグリルにアルミネットをフックを使用して固定して下さい。  
アルミネットの表裏に注意して下さい。



取付けが完了しましたらボルトの締め忘れが無いか最終確認を行って下さい。  
純正バンパーにグリルを装着後、バンパーを車両に取付けて下さい。

