

付属部品 両面テープ 1個 □

リアガーニッシュの表面を脱脂して下さい。
下面の方から先に合わせながら側面を固定していきます。



取付けが完了しましたら浮がなく確実に固定されているか最終確認を行って下さい。